




必要に応じて読めるように、この使用説明書を保管しておくこと。



スイッチONしておけば、後から発生する排泄臭も、快適化消臭!!

有効成分：デオマジック DEOMAGIC

シキボウ(株)が開発した「デオマジック」は実際にある悪臭(排泄臭)と一緒に become 良好の香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。



快適化消臭剤
お部屋に漂う排泄臭を
良い香りに変える
消臭ノーマット

約60日用
(1日24時間使用)

※45～90日、季節や使用環境により異なります。

特長

排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して消臭する、ごまかさないうち快適化消臭剤です。

- スイッチを入れるだけで、部屋中に成分が拡散し、隅々まで広がります。
- 排泄臭の発生源が分りにくい、介護をする部屋にぴったりです!

使用方法

⚠️ ご使用の器具の点検を!


電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸気口の上に遊戯物があつたり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。



1 ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱ってください。
(3～4か月以上長期にわたって使用しないときにキャップをご使用いただくため、キャップを捨てないでください。)



2 ボトルを器具下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでセットしてください。
※コードレスは器具下方よりネジ部にセットし、止まるまで右回しにねじってください。



3 器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。



4 プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると薬液が部屋中に揮散を始めます。



5 プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると薬液が部屋中に揮散を始めます。



6 使用後は必ずスイッチを切り、器具のプラグ部分を持ってコンセントから抜いてください。

⚠️ 電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。

蒸散口
蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆や横置きで使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。

取替え方法



ボトルを取替えるときは、図のようにボトルを必ず下にして、つまようじで押し込んでください。はしずきにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。コードレスタイプの器具についてはボトルを左に回してはしずきしてください。

残液量が「もうすぐあととかえ」まで減つたら、あと3～5日程程度でおとりかえとなります。取替えボトルの準備をしてください。

もうすぐあととかえ

使用上の注意

- 定められた使用方法・使用量を必ず守る。
- ボトルの芯には薬液がついているので直接手を触れない。万一、皮膚に薬液がついた場合は、石けんを用いてよく洗う。
- 閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々注意して部屋の換気をする。体質や体調によっては頭痛、のどの痛み、不快感などの原因となります。
- アレルギー体質の人は使用に注意する。
- 器具に針金やピン等を差し込んだり、ぬれた手で器具に触れたりしない。また器具やボトルに水・油等の液体をかけない。感電や故障の原因となります。
- 使用中、器具上部や蒸散口は熱くなるので、手で触れたり中に指を入れたりしない。やけどの原因となるおそれがあります。
- 使用中及び使用後は、子供や第三者の監督が必要な方の手に触れさせない。
- 器具は正常な状態で使用し、横や逆さにしたり、吊るして使用しない。また器具を落としたり、衝撃を与えない。
- 火気に注意し、直接炎を近づけない。
- ボトルの芯は固定されているので、無理に引っぱったり、動かしたりしない。芯が折れて使用できなくなります。
- 蒸散成分がまれにうすい白煙として見えることがありますが、異常ではありません。
- 風が蒸散口に当たるなどの使用環境により、蒸散不良となり液漏れしたり、十分な効果が得られないことがあります。
- 通電中は薬液が連続して揮散するので、使用しないときは必ずスイッチを切る。
- 使用済みの空容器は適切に処分する。
- 器具の上に新聞、ふとん、毛布、衣類などをかけない。熱がこもってコゲたり、器具が変形することがあります。
- 毛足の長いじゅうたんの上では使用しないでください。長時間使用すると、液漏れる場合があります。
- 液漏れの原因となることがあるので、直射日光が当たる所や、AV機器の上など高温になる所には置かない。
- 薬液をこぼした場合は、シミや変色のおそれがあるのですぐに拭き取る。薬液が付着すると、塗装面やプラスチックなどを傷めたり、床や畳を汚す場合があります。



応急処置

- 薬液が皮膚についた場合、目に入った場合は、すぐに水で十分に洗い流す。
- 誤って飲んだ場合は、大量の水を飲ませる。
- 使用中、気分が悪くなった場合は、使用を中止する。
- 異常がある場合は、本品を待参し医師の診療を受ける。

保管上の注意

- 直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管する。
- 長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からははずし、キャップを締めて保管する。

蚊を駆除する電気式蚊とり **アースノーマット** と互換性があります。

アースノーマットのボトルの使用

ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭ノーマット器具は、すべてのアースノーマットのボトルが使えます。



お部屋の蚊を駆除する場合は
アースノーマット
のボトルが使えます

※ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭ノーマットは、蚊を駆除する商品ではありません。
蚊の駆除にはアースノーマットのボトルをご使用ください。

アースノーマット器具での使用

ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭ノーマットのボトルは、アースノーマット器具にも使えます。



⚠️ご使用の器具の点検を!

器具を長年(7~8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。
長年お使いくださった器具は、新しい器具に交換してください。

アース製薬株式会社 BYS

〒101-0048 東京都千代田区神田同町2-12-1

お客様から
お買つきを
頂く窓口

0120-81-6456

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)