



ご使用前によく読んで正しくお使いください。

必要に応じて読めるよう、この使用説明書を保管しておくようにしてください。

アースノーマット USB電源式

品名	アースノーマット 60日用 無香料
販売名	アースノーマットCS2
使用可能時間 (1日12時間使用)	延べ約720時間 (温度や使用環境により異なります)
有効成分:メトフルトリン (ピレスロイド系)	148.5mg/本
その他の成分	1号灯油、流動パラフィン
量数	4.5量~12量
効能・効果	蚊成虫の駆除、侵入阻止
内容量	1本あたり45mL

特長

- 屋内のどこでも手軽に使用できる
- USB電源式だから世界中で使用できる

使用方法

60日用 4.5~12量用

① ボトルを器具にセットする



1 ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。



2 ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。

② 電源に接続する

1 付属の専用USBケーブルのUSB micro Bコネクタを器具のUSBコネクタ差込み口に接続します。



2 専用USBケーブルのUSB Aコネクタをお手持ちのモバイルバッテリー、パソコン、ACアダプターなどのUSBポートに接続し、電源を供給します。



③ 器具のスイッチを入れる

(必ずスイッチを入れる前に、専用のUSBケーブルを接続してください。)



④ 使用後、ボトルを取替える

ボトルを取替えるときは、図のようにボトルをまっすぐ下方に引っばってください。



- ・持ち運ぶ際は器具からボトルを外し、必ずボトルにキャップをつけてください。
- ・USB 5V/500mA以上の出力のACアダプターを使用してください。
(一部のモバイルバッテリーやパソコン、ACアダプター、USBハブなどでは、正常に動作しない場合があります。)

使用上の注意

相談すること

- 万一身体に異常が起きた場合や、液を誤って飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。

その他の注意

- 定められた使用方法・使用量を必ず守ること。
- ボトルの芯には薬剤がついているので直接手を触れないこと。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんを用いてよく洗うこと。
- 閉めきった部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々注意して部屋の換気をすること。体質や体調によっては頭痛、のどの痛み、不快感などの原因となります。
- アレルギー体質の人は使用に注意すること。
- 器具に針金やピン等を差し込んだり、ぬれた手で器具に触れたりしないこと。また器具やボトルに水・油等の液体をかけないこと。感電や故障の原因となります。
- 使用中、器具上部や蒸散口は熱くなるので、手で触れたり、中に指を入れたりしないこと。特に子供の指は入りやすいので気をつけること。やけどの原因となる恐れがあります。
- 使用中及び使用後は子供の手に触れさせないこと。
- 器具は正常な状態で使用し、横や逆さにして使用しないこと。また器具を落としたり、衝撃を与えないこと。
- 火気に注意し、直接炎を近づけないこと。
- 器具の上に新聞、ふとん、毛布、衣類などをかけないこと。熱がこもってコゲたり、器具が変形することがあります。
- 毛足の長いじゅうたんの上では使用しないでください。長時間使用すると、液漏れする場合があります。
- 液漏れの原因となることがあるので、直接日光があたる場所や、AV機器の上など高温になるところには置かないこと。
- ボトルの芯は固定されているので、無理に引っばったり、動かしたりしないこと。芯が折れて使用できなくなります。
- まれに液の色が濃い場合がありますが、効力に差はありません。
- 蒸散成分がまれにうすい白煙として見えることがありますが、異常ではありません。
- 風などの使用環境により、十分な効果が得られないことがあります。
- 通電中は薬剤が連続して揮散するので、使用しないときは必ずスイッチを切ること。
- 使用済みの空容器は適切に処分すること。

保管及び取扱上の注意

- 直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管すること。
- 3～4ヵ月以上の長期にわたって使用できないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管すること。残った液は翌年も引き続き使用できます。

⚠️ ご使用の器具の点検を!

器具を長年(7～8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。長年お使いくださった器具は、新しい器具に交換してください。

アースノーマットのプラグ式と
同じ取替えボトルが

**どれでも
使える!**

30日用/60日用
90日用/120日用/180日用

10畳以上のお部屋に
ワイド60日用

アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した駆除システムです。



- 液体蚊取は、有効成分と芯とリングヒーター温度の組み合わせが各メーカーによって異なります。アースノーマットボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマットボトル以外には使用しないでください。万一誤った使用方法によって生じたトラブルには、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご容赦ください。

アース製薬株式会社 BCA

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1

ムシコロリ

0120-81-6456

受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

お客様から
お気づきを
頂く窓口